



Repair Part List

لیست قطعات تعمیراتی

بولت تنشرهای سری BT



توجه: فقط بولت تنشرهای سایز BT7 و BT6 دارای گاید رینگ می باشند

Item	Part Name	QTY	Part Number						
			BT1	BT2	BT3	BT4	BT5	BT6	BT7
1	Puller	1	PU1-#	PU2-#	PU3-#	PU4-#	PU5-#	PU6-#	PU7-#
2	Cylinder	1	CY1	CY2	CY3	CY4	CY5	CY6	CY7
3	Piston	1	PI1	PI2	PI3	PI4	PI5	PI6	PI7
4	Bridge	1	BR1-*	BR2-*	BR3-*	BR4-*	BR5-*	BR6-*	BR7-*
5	Roller	1	RL1-*	RL1-*	RL1-*	RL1-*	RL1-*	RL1-*	RL1-*
6	Connector	2	CON1	CON1	CON1	CON1	CON5	CON5	CON5
7	Seal Kit	1	SK1	SK2	SK3	SK4	SK5	SK6	SK7
# سایز و گام پیچ درج شود (مثال: پولر برای تنشر مدل BT7 برای پیچ M100x6 می شود PU7-M100x6)									
* سایز پیچ درج شود (مثال: رولر برای تنشر مدل BT7 برای پیچ M100x6 می شود RL7-M100)									